



BREL HOME

Draadloze zon- en windmeter



Inhoudsopgave

De installatie

- De zon- en windmeter koppelen aan de motor
- De draairichting controleren
- Waardes instellen

Extra installatiemogelijkheden

- Zonfunctie uit-/ aanzetten met de zender
- Ingestelde waardes bekijken
- Actuele waardes bekijken

Verwijderen van de zon- en windmeter

- Veiligheidsfunctie uitzetten
- Loskoppelen van de zon- en windmeter

De installatie

De zon- en windmeter koppelen aan de motor



Druk 1x op de P2 toets van de bestaande zender of kanaal. De motor gaat op en neer. Druk nog 1x op de P2 toets van de bestaande zender of kanaal. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op de P2 toets van de zon- en windmeter. De motor gaat 2x op en neer. De zon- en windmeter is nu gekoppeld aan de motor. Let op! Dit kan alleen als de eindposities zijn ingesteld.

De draairichting controleren

Druk 1x op **UP** op de zon- en windmeter. Het zonnescrm dient nu te sluiten. Klopt de draairichting niet? Verander dan de draairichting volgens de handleiding van de betreffende motor.

Waardes instellen

Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm te activeren indien deze is uitgeschakeld.

Druk 3 sec op de **M** toets, totdat de zon waarde in het display gaat knipperen.



Verhoog de waarde met **UP** tot de gewenste zon intensiteit. (Met **A** verlaag je de waarde)



De installatie

Druk één keer kort op de M toets. De zon waarde is nu bevestigd en de windwaarde gaat knipperen.



Verhoog de waarde met **UP** tot de gewenste wind intensiteit. (Met **A** verlaag je de waarde)



De intensiteit is naar eigen invulling in te stellen. Hieronder staat een richtlijn.

* Meet de zon en wind meter 5 minuten lang de ingestelde zon intensiteit, dan gaat het product naar beneden. Als de zon intensiteit zich langer dan 15 minuten onder de ingestelde waarde bevindt, dan gaat het product weer omhoog.
* Als de zon en wind meter de ingestelde wind intensiteit meet, gaat het product binnen 15 sec. omhoog.

Zon- en windintensiteit

De intensiteit is naar eigen invulling in te stellen. Hieronder staat een richtlijn voor de zon- en windintensiteit.

Zonintensiteit

20 Klux
40 Klux
60 Klux
80 Klux
80+ Klux

Daglicht / indirect zonlicht
Zeer helder daglicht
Fel daglicht
Zeer fel daglicht
Direct zonlicht

Windintensiteit

10 km/u
20 km/u
30 km/u
40 km/u
40+ km/u

Zwak
Matig
Krachtig
Zeer krachtig
Hard / stormachtig

Extra mogelijkheden

Zonfunctie uit-/ aanzetten met de zender



Druk 1x op de P2 toets van de bestaande zender of kanaal. De motor gaat op en neer. Druk nog 1x op de P2 toets van de bestaande zender of kanaal. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op de toets **OMHOOG**. De motor gaat 2x op en neer.

1x puls 1x lange piep = Zonfunctie uit
2x puls 3x korte piep = Zonfunctie aan

De ingestelde waardes bekijken

Druk 1x op **M** op de zon- en windmeter. De ingestelde zonwaarde komt in beeld. Druk nog 1x op **M**. De ingestelde windwaarde komt in beeld. Druk nog 1x op **M** om terug te gaan naar het beginscherm.

De actuele waardes bekijken

Druk 1x op **A** op de zon- en windmeter. De actuele zonwaarde komt in beeld. Druk nog 1x op **A**. De actuele windwaarde komt in beeld. Druk nog 1x op **A** om de actuele waardes om en om in beeld te krijgen.

Verwijderen van de zon- en windmeter

Veiligheidsfunctie uitzetten



Druk 1x op de P2 toets. De motor gaat op en neer. Druk 1x op de OMHOOG toets. De motor gaat op en neer. Druk 1x op de STOP toets. De motor gaat op en neer. De veiligheidsfunctie van de zon- en windmeter is nu uitgezet.

Loskoppelen van de zon- en windmeter



Druk 1x op de P2 toets van de bestaande zender of kanaal. De motor gaat op en neer. Druk nog 1x op de P2 toets van de bestaande zender of kanaal. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op de P2 toets van de zon- en windmeter. De motor gaat 2x op en neer. De zon- en windmeter is nu losgekoppeld van de motor.



BREL HOME

Voltastraat 86
7006 RW
Doetinchem
info@brel-home.com
0314-680448