



Deutsch		English
1	Istwertanzeige oder Grenzwert LC	Process value display or Set-point LC
2	Grenzwert LC / Einheiten-Anzeige / erweiterte Bedien-ebene / Fehlerliste	Set-point LC / Display of units / extended operating level / error list
3	Betriebsart "Temperaturbegrenzer/-wächter"	activated function processing
4	Errorliste (2 x ↔), z.B.	Error list (2 x ↔) Signals E on F - and P R r R - level
F b F .x	Fühlerfehler INP.x	Sensor error INP.x
S h t .x	Kurzschluß INP.x	Short circuit INP.x
P o l .x	Verpolung INP.x	Polarity error INP.x
L + m .x	Grenzwertalarm	Limit value alarm
5	Inkrement-Taste	Increment key
5 + 6	Reset	Reset function
6	Enter-Taste / ruft erweiterte Bedienebene / Errorliste auf.	Enter key / calls up the extended operating leve / or error list
7	Gerätezustand	Device state
	grün: Grenzwert LC im Gutzustand	green lights: limit value LC is not active
	rot: Grenzwert LC aktiv	red lights: limit value LC is active
	rot blinkend: Gerätfehler	red flashing: device error
8	Anzeige-Element: aktiv als Balken	Display element: active than bar
9	Zustand des Schaltausgangs LC aktiv	Status of switching outputs LC active
10	Zustand des Schaltausgangs OUT2 aktiv	Status of switching outputs OUT2 active
11	Dekrement-Taste	Decrement key
13	PC-Anschluss für das Engineering Tool	PC interface for the engineering tool

Abmessungen / dimensions





Montage / mounting



UL certification:

- Max. surrounding air temperature: 55°C
- Use copper conductors only
- Only use 60/75°C copper conductors
- To be used in a Pollution Degree 2 environment only

Demontage / dismantling



i Zur Inbetriebnahme nutzen Sie bitte die Bedienungsanleitung

BestellNr. 9499-040-71918 oder von der PMA - CD

For commissioning please use the operating manual

order no. 9499-040-71911 or from PMA CD

Fehlermeldungen / Error messages Erweiterte Bedienebene / Extended operating level

